



- N** Brukerveiledning
- S** Bruksanvisning
- DK** Brugervejledning
- SF** Käyttöopas
- E** User guide
- PL** Instrukcja

- N** Kanalvifte
- S** Kanalfläkt
- DK** Kanalvifte
- SF** Kanavapuhaltimet
- E** Duct fan
- PL** Wentylator kanałowy



100 DF

Tekniske data

145/187 m³/h
121/135 Pa
27/34 db(A) 3m
24/37 W
IP X4
220-240 V - 50-60 Hz
Max 40°C




Fig. 1



www.flexit.com





Fig. 3




Fig. 2




Fig. 6



Produktbeskrivelse

Kanalvifte som egner seg som avtrekk- og tilluftsvifte i små og store rom.

Viften er kompakt, har god kapasitet og er enkel å montere. Er en god løsning når kapasitet og installasjonsvennlighet er viktig. I tillegg gir den en støysvak løsning da den kan monteres borte fra ventilasjonssonen.

- Viften har et stabilt viftehus i solid plast.
- Kan monteres både horisontalt og vertikalt.
- 2 Alternative hastigheter.
- Viftehastigheten kan reguleres med ekstern hastighetsregulator (tilbehør).
- Viftehuset frigjøres enkelt for vedlikehold/rengjøring.
- Viftene er utviklet for langtidsdrift uten frakopling fra strømnettet.
- Konstruert for drift i lufttemperatur +1° til +40°C.
- IP-klasse X4. Klasse II.
- Viften skal ikke brukes for transport av brann- og ekspløsjonsfarlige stoffer, slipestøv, sot eller liknende.

Samsvarserklæring

Denne erklæring bekrefter at produktene tilfredsstiller kravene i følgende direktiv/standarder:

EN 60335-1: 2002
EN 60335-2-80: 2003
EN 50366: 2003

Montering



Elektrisk installasjon skal utføres av autorisert installatør

- Før montering, sjekk at viften ikke er påført skader og at den er fri for fremmedlegemer.
- Viften monteres til kanal ved bruk av slangeklemmer, og iht. ønsket luftretning. Luftretningspil finnes på viftens etikett.
- Viften monteres på et sikkert sett slik at den ikke kan løsne eller forårsake vibrasjoner.
- Viften plasseres slik at service/vedlikehold kan utføres.
- Åpne begge festeklemmene på viften og ta ut viftehuset, Fig. 4.
- Fest viftehuset med 4 skruer, Fig. 4.
- Sett tilbake viftehuset, i riktig luftretning, og spenn det fast med festeklemmene, Fig. 4.
- Kople til ventilasjonskanaler i viftens dimensjon*.
- Elektrisk tilkopling gjøres i koplingsboks som åpnes med to skruer.
- Viften tilkoples spenning iht. koplingsskjema, Fig. 3.
- Viften kan tilkoples to alternative hastigheter, Fig. 3. L_H er max hastighet, L_L er min. hastighet. Man kan kople til en separat bryter for å velge hastighet. Denne er illustrert som S1 i Fig. 3.
- For regulering av viftehastighet kan ekstern hastighetsregulator tilkoples. Ved bruk av regulator med thyristorstyring kan viften gi mer støy på de laveste hastighetene. Viftelager utsettes for mer slitasje i slike tilfeller. Det anbefales at viftehastighet ikke settes til lavere enn 60% av max hastighet.



Det kan også brukes regulatorer med trafostyring. Disse gir ikke økt støy, men lager kan slites raskere på lave hastigheter.

- Ved montering i områder hvor det til tider oppstår kalde temperaturer skal viften isoleres.
- Kontroller under oppstart at det ikke kommer ulyder fra viften.

For å redusere kapasitetstap i forbindelse med turbulens bør det tilkobles rett kanal på begge sider av viften. Se minimumsanbefaling Fig. 6.

Sørg for at det ikke er fri ankomst til viftehjulet fra noen sider av viften. Installasjonen må sikre at legemsdeler ikke kan komme i kontakt med innvendig roterende viftehjul.

Bruk rist, lamellventil, kappe e.l. på luftinntak og avkast for å forhindre at fremmedlegemer kommer i kontakt med viften.

Sørg for at fukt ikke kommer i kontakt med viften. Ved vertikal montering må det installeres hatt over kanal/vifte som forhindrer at vann trenger inn, Fig. 5.

Vedlikehold

Spennin skal brytes før vedlikehold utføres.

Rengjør viften minimum en gang pr. år. Viftehuset tas ut for rengjøring, Fig. 4. Stov og smuss fjernes. Bruk tørr klut, myk børste eller trykkluft for å fjerne stov. Viftebladene rengjøres med fuktig klut og rengjøringsmiddel. Pass på at vann ikke kommer i kontakt med elektriske komponenter.



N

Fig. 4:





Fig. 5



Teknisk data

145/187 m³/h
121/135 Pa
27/34 db(A) 3m
24/37 W
IP X4
220-240 V - 50-60 Hz
Max 40°C




Fig. 1





Fig. 3




Fig. 2




Fig. 6

Produktbeskrivning

Kanalfläkt som lämpar sig som avlufs- och tillluftsfläkt i små och stora rum. Fläkten är kompakt, har god kapacitet och är enkel att montera. En bra lösning när kapaciteten och enkel installation är viktigt. Dessutom utgör den en ljudsvag lösning eftersom den kan monteras på avstånd från ventilationszonen.

- Fläkten har ett stabilt fläkthus i solid plast.
- Kan monteras både horisontellt och vertikalt.
- Två alternativa hastigheter.
- Fläkhastigheten kan regleras med en extern hastighetsregulator (tillbehör).
- Fläkthuset frigörs enkelt för underhåll/rengöring.
- Fläktarna har utvecklats för långtids drift utan fränkoppling från nätspänningen.
- Konstruerad för drift i lufttemperaturer från +1° till +40°C.
- IP-klass X4. Klass II.
- Fläkten ska inte användas för transport av brand- och explosionsfarliga ämnen, slipdamm, sot eller liknande.

Montering



Elektrisk installation ska utföras av auktoriserad installatör

- Innan monteringen inleds ska du kontrollera att fläkten inte är skadad och att den är fri från främmande föremål.
- Fläkten monteras i kanalen med hjälp av slangklämmor och i enlighet med önskad luftriktningspil. Luftriktningspil finns på fläktens etikett.
- Fläkten monteras på ett säkert sätt så att den inte kan lossna eller orsaka vibrationer.
- Fläkten placeras så att service/underhåll kan utföras.
- Öppna båda fästklämmorna på fläkten och ta ut fläkthuset, Fig. 4.
- Montera fläkthuset med 4 skruvar, Fig. 4.
- Sätt tillbaka fläkthuset i rätt luftriktning och spän fast det med fästklämmorna, Fig. 4.
- Anslut ventilationskanaler i fläktens dimension.
- Elektrisk anslutning görs i kopplingsboxen som öppnas med två skruvar.
- Fläkten ansluts till spänningen enligt kopplingsschemat, Fig. 3.
- Fläkten kan köras i två alternativa hastigheter, Fig. 3. L_H är den högsta hastigheten, L_L är den lägsta hastigheten. Det går att ansluta en separat brytare för att välja hastighet. Den illustreras som S1 på Fig. 3.
- En extern hastighetsregulator kan anslutas för reglering av fläkhastigheten. Om en regulator med tyristorstyrning används kan fläkten avge ett högre ljud på de lägsta hastigheterna. Fläktlagren utsätts för ökat slitage vid

Produktdeklaration

Denna deklaration bekräftar att produkterna uppfyller kraven i följande direktiv/standarder:

EN 60335-1: 2002
EN 60335-2-80: 2003
EN 50366: 2003

sådana förhållanden. Fläkhastigheten bör inte ställas in på en lägre nivå än 60 % av den högsta hastigheten.

Det går även att använda regulatorer med transformatorstyrning. De ger inte en ökad ljudnivå, men lagren kan slitas snabbare vid lägre hastigheter.

- Vid montering i områden där det ibland uppstår kalla temperaturer ska fläkten isoleras.
- Kontrollera under starten att det inte kommer oljud från fläkten.

För att reducera kapacitetsforlust i samband med turbulens bör det tillkoplas rätt kanal på båda sidor av fläkten. Se minimum rekommendation Fig. 6

Sörj för att det inte går att komma åt fläkthjulet från någon sida av fläkten. Installationen måste garantera att föremål inte kan komma i kontakt med det invändiga roterande fläkthjulet.

Använd galler, lamellventil, kappa eller liknande på luftintag och utlopp för att förhindra att främmande föremål kommer i kontakt med fläkten.

Sörj för att fukt inte kommer i kontakt med fläkten. Vid vertikal montering måste en hatt installeras över kanalen/fläkten som förhindrar att vatten tränger in, Fig. 5.

Underhåll

Spänningen ska brytas innan underhåll utförs.

Rengör fläkten minst en gång per år. Fläkthuset tas ut för rengöring, bild 4. Avlägsna damm och smuts. Använd en torr trasa, mjuk borste eller tryckluft för att avlägsna damm. Fläktbladen rengörs med en fuktig trasa och rengöringsmedel. Se till att vatten inte kommer i kontakt med elektriska komponenter.

Fig. 4:





Fig. 5



Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje

Tekniske data

145/187 m³/h
121/135 Pa
27/34 db(A) 3m
24/37 W
IP X4
220-240 V - 50-60 Hz
Max 40°C




Fig. 1



www.flexit.com





Fig. 3




Fig. 2




Fig. 6



Produktbeskrivelse

Kanalventilator, der er egnet som ind- og udsugningsventilator i små og store rum. Ventilatoren er kompakt, har god kapacitet og er nem at montere. Den er en god løsning, når kapacitet og nem installation er vigtigt. Den er desuden en støjsvag løsning, da den kan monteres væk fra ventilationszonen.

- Ventilatoren har et stabilt ventilatorhus i solid plast.
- Kan monteres både horisontalt og vertikalt.
- 2 forskellige hastigheder.
- Ventilatorhastigheden kan reguleres med en ekstern hastighedsregulator (tilbehør).
- Ventilatorhuset kan nemt frigøres i forbindelse med vedligeholdelse/rengøring.
- Ventilatorerne er udviklet til længere tids drift uden frakobling fra strømnettet.
- Konstrueret til drift ved en lufttemperatur fra +1° til +40 °C.
- IP-klasse X4. Klasse II.
- Ventilatoren må ikke bruges til transport af brand- og eksplorationsfarlige stoffer, slibestøv, sod eller lignende.

Overensstemmelseserklæring

Denne erklæring bekræfter, at produkterne opfylder kravene i følgende direktiv/standarder:

EN 60335-1: 2002
EN 60335-2-80: 2003
EN 50366: 2003

Montering



Elektrisk installation skal udføres af en autoriseret installatør

- Kontroller før montering, at ventilatoren ikke er beskadiget, og at den er fri for fremmedlegemer.
- Ventilatoren monteres i kanalen vha. slangeklemmer og iht. den ønskede luftretning. Luftretningen er vist med en pil på ventilatorens etiket.
- Monter ventilatoren sikkert, så den ikke kan løsne sig eller forårsage vibrationer.
- Placer ventilatoren, så det er muligt at udføre service/vedligeholdelse.
- Åbn begge fastgørelsesklemmerne på ventilatorhuset, og afmonter ventilatorhuset, Fig. 4.
- Fastgør ventilatorhuset med 4 skruer, Fig. 4.
- Monter ventilatorhuset igen i den rigtige luftretning, og spænd det fast med klemmerne, Fig. 4.
- Tilslut ventilationskanaler i ventilatorens mål.
- Elektrisk tilslutning foretages i stikdåse, som åbnes med to skruer.
- Ventilatoren tilsluttes spænding iht. tilslutningsoversigten, Fig. 3.
- Viften kan tilsluttes to forskellige hastigheder, Fig. 3. L_H er maks. hastighed, L_L er min. hastighed. Det er muligt at tilslutte en separat afbryder til at vælge hastighed. Denne er illustreret som S1 i Fig. 3.
- Til regulering af ventilatorens hastighed kan der tilsluttes en ekstern hastighedsregulator. Ved brug af regulator med tyristorstyring kan ventilatoren være mere støjende ved de laveste hastigheder. Ventilatorens lager udsættes

for mere slitage, når det er tilfældet. Det anbefales, at ventilatorhastigheden ikke indstilles til mindre end 60 % af den maksimale hastighed. Der kan også bruges regulatorer med transformatorstyring. Dette medfører ikke øget støj, men lager kan blive slidt hurtigere ved lave hastigheder.

- Ved montering i områder, hvor der sommetider forekommer kolde temperaturer, skal ventilatoren isoleres.
- Kontroller under opstarten, at der ikke lyder mislyde fra ventilatoren.

For at reducere kapacitetstab i forbindelse med turbulens bør der tilsluttes en retvinklet kanal på begge sider af ventilatoren. Se minimumanbefaling Fig. 6

Sørg for, at der ikke er fri adgang til ventilatorhjulet fra nogen af ventilatorens sider. Det skal sikres, at legemsdele ikke kan komme i kontakt med det indvendige roterende ventilatorhjul.

Brug rist, lamelventil, kappe el.lign. på luftindtaget og udtaget for at forhindre, at fremmedlegemer kommer i kontakt med ventilatoren.

Sørg for, at fugt ikke kommer i kontakt med ventilatoren. Ved vertikal montering skal der installeres en hætte over kanalen/ventilatoren, som forhindrer, at der trænger vand ind, Fig. 5.

Vedligeholdelse

Slå strømmen fra, før der udføres vedligeholdelse.

Rengør ventilatoren mindst én gang om året. Ventilatorhuset skal tages ud før rengøring, Fig. 4. Fjern støv og snavs. Brug en tør klud, blød børste eller trykluft til at fjerne støv. Ventilatorbladene rengøres med en fugtig klud og rengøringsmiddel. Pas på, at vand ikke kommer i kontakt med de elektriske komponenter.

Fig. 4:





Fig. 5



Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje

Tekniset tiedot

145/187 m³/h
121/135 Pa
27/34 db(A) 3m
24/37 W
IP X4
220-240 V - 50-60 Hz
Max 40°C




Fig. 1



www.flexit.com





Fig. 3




Fig. 2




Fig. 6



Tuotekuvaus

Kanavatuuletin, joka sopii sekä poistoilman että puhtaan ilman kuljettamiseen pienissä ja suurissa tiloissa. Tuuletin on käteväni kokoinen, tehokas ja yksinkertainen asentaa. Se on hyvä ratkaisu silloin, kun tehokkuus ja helppo asennettavuus ovat tärkeitä. Lisäksi se on hiljainen ja voidaan asentaa ilmastoitavan alueen ulkopuolelle.

- Tuulettimen runko on vakaa ja valmistettu tukevasta muovista.
- Voidaan asentaa sekä vaaka- että pystyasentoon.
- Kaksi nopeusvaihtoehtoa.
- Tuulettimen nopeutta voidaan säädellä ulkoisella nopeuden-säätimellä (lisävaruste).
- Tuulettimen runko on irrotettava puhdistusta tai huoltoa varten.
- Tuuletin on kehitetty pitkäaikaista käyttöä varten niin, ettei sitä tarvitse irrotaa verkkovirrasta.
- Kestää +1° – +40°C:n lämpötiloissa.
- IP-luokitus X4. Luokka II.
- Tuuletinta ei saa käyttää palo- tai räjähdyssvaarallisten aineiden kuljetusten yhteydessä tai tiloissa, joissa on hiontapölyä, tuhkaa tai vastaavia aineita.

Samsvarserklæring

Denne erklæring bekrefter at produktene tilfredsstiller kravene i følgende direktiv/standarder:

EN 60335-1: 2002
EN 60335-2-80: 2003
EN 50366: 2003

Asennus

 **Sähköasennukset saa tehdä ainoastaan sähköasentaja, jolla on asianmukaiset oikeudet.**

- Ennen asennusta on tarkistettava, ettei tuuletin ole rikkoutunut ja ettei siihen ole joutunut vieraita osia.
- Tuuletin asennetaan kanavaan kiinnityskirstimien avulla toivotun ilmavirtauksen suunnan mukaisesti. Ilmansuuntaa osoittava nuoli on tuulettimen tarrassa.
- Tuuletin asennetaan turvallisesti siten, ettei se pääse irtoamaan eikä aiheuta tärinää.
- Tuuletin asennetaan siten, että se päästää esteettä huoltamaan ja puhdistamaan.
- Avaa tuulettimen molemmat kiristimet ja poista tuulettimen runko, Fig. 4.
- Kiinnitä tuulettimen runko 4 ruuvilla, Fig. 4.
- Aseta tuulettimen runko takaisin paikalleen oikean ilmanvirtaussuunnan mukaisesti ja kiristä se paikalleen kiinnityskirstimillä, Fig. 4.
- Kytke ilmastoinkanavaan, joka vastaa tuulettimen kokoa.
- Sähkökytkentää varten kytkinrasian kaksi ruuvia avataan.
- Tuuletin kytketään verkkovirraan kytketäkaavion mukaisesti, Fig. 3.
- Tuulettimeen voidaan kytkeä kaksi vaihtoehtoista nopeutta, Fig. 3. L_H on suurin mahdollinen nopeus, L_L pienin. Laitteeseen voidaan liittää erillinen katkaisija nopeuden valitsemiseksi, katso kuva S1, Fig. 3.
- Tuulettimen nopeuden säätämiseksi siihen voidaan kytkeä ulkoinen nopeudensäädin. Jos käytetään tyristoriohjattua säädintä, tuulettimen ääni voi olla voimakkampi kuin hitailla nopeuksilla. Tällöin laakerit altistuvat

suuremmalle kulutukselle. Tuulettimen nopeutta ei suositella säädetäväksi pienemmäksi kuin 60 % nopeimmasta kierrosnopeudesta. Myös muuntajaohjattuja säätimiä voidaan käyttää. Ne eivät lisää öänenvoimakkuutta, mutta hitailla nopeuksilla laakerit voivat kulua nopeammin.

- Tuuletin on eristettävä, jos se asennetaan tiloihin, joissa lämpötila aika ajoin laskee kylmäksi.
- Ensimmäistä kertaa käynnistettäessä on tarkistettava, ettei tuulettimestä lähde asiaankuulumatonta ääntä.

Jotta teho laskisi turbulenssin vuoksi mahdollisimman vähän, laite on asennettava kanavaan, joka on lämmönsiirtimen molemmilta puolilta suora. Vähimmäissuositus: Fig. 6

Huolehdi siitä, ettei tuletinpyörä ole vapaana miltään sivultaan. Asennettaessa on varmistettava tuletinpyörän suojaaminen siten, ettei liikkuvia osia ole mahdollista koskettaa. Käytä ritiilää, lamelliventtiiliä tai kantta ilman ottoaukon ja poistoaukon edessä estääksesi vieraita esineitä joutumasta tuulettimeen.

Huolehdi siitä, ettei tuulettimeen pääse kosteutta. Jos tuuletin on asennettu pystyasentoon, tuuletinkanavan ylle on asennettava suoja, joka estää vettä joutumasta kanavaan, Fig. 5.

Puhdistus ja huolto

Verkkovirta on katkaistava ennen puhdistamista.

Puhdista tuuletin vähintään kerran vuodessa. Puhdistettaessa tuulettimen runko on irrotettava, Fig. 4. Pöly ja lika poistetaan. Käytä kuivaa puhdistusliinaa, pehmeää harjaa tai painepuhallinta pölyn poistamiseen. Tuulettimen lavat puhdistetaan kostealla liinalla ja puhdistusaineella. Varo, ettei vettä joudu sähköosiin.

Fig. 4:





Fig. 5



Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje

Technical data

145/187 m³/h
121/135 Pa
27/34 db(A) 3m
24/37 W
IP X4
220-240 V - 50-60 Hz
Max 40°C




Fig. 1



www.flexit.com





Fig. 3




Fig. 2




Fig. 6



Product description

Duct fan suitable for use as an extractor or intake fan in small and large rooms.

This compact fan has good capacity and is simple to install. It is a good solution when capacity and ease of installation are important. This fan type also provides quiet operation, as it can be installed away from the ventilation zone.

- Stable, solid plastic fan housing.
- Can be installed both horizontally and vertically.
- 2 alternative speeds.
- Fan speed can be regulated using an external speed regulator (optional accessory).
- Fan housing releases easily to allow for maintenance/cleaning.
- Fan is developed for long operation without requiring disconnection from the mains supply.
- Built to operate in air temperatures between +1 to +40°C.
- IP X4. Class II.
- The fan must not be used to transport flammable or potentially explosive substances, dust from production processes, soot or similar.

Declaration of Compliance

This declaration confirms that the products comply with the requirements defined in the following directives/standards;

EN 60335-1: 2002

EN 60335-2-80: 2003

EN 50366: 2003

Installation



Electrical work must be carried out by an authorised installer

- Before installation, ensure the fan is not damaged and is free from foreign objects.
- Fit the fan to the duct using hose clamps, oriented to deliver the correct direction of airflow. The airflow direction arrow is located on the fan data plate.
- Fit the fan on a secure surface to prevent it from becoming loose or vibrating.
- Allow sufficient access for servicing and maintenance.
- Open both fixing clamps on the fan and remove the fan housing, Fig. 4.
- Fasten the fan housing with 4 screws, Fig. 4.
- Reattach the fan housing to deliver the correct airflow direction and tighten with the fixing clamps, Fig. 4.
- Connect ventilation ducts according to the fan diameter.
- Connect the fan to the mains supply via the connection box (opened with two screws).
- Connect the fan to the mains in accordance with the wiring diagram, Fig. 3.
- The fan can be set at different speeds, Fig. 3. L_H is the max. speed, L_L is the min. speed. A separate switch can also be fitted for speed adjustment. This is illustrated as S1 in Fig. 3.
- A speed regulator can be fitted if adjustable fan speed is required. Fans regulated using thyristor control can produce more noise at lower speeds. In such cases, the fan bearing is subjected to greater wear and tear. We recommend setting the fan speed no lower than 60% of maximum. Transformer control regulation may also be used. Though this



type of regulation does not increase noise, it may cause the bearing to wear more quickly at lower speeds.

- The fan must be insulated if installed in an environment exposed to low temperatures.
- When first switching on, check for unexpected noise from the fan

To reduce capacity loss from turbulence, straight ducting should be installed on both sides of the fan. See recommended minimum lengths Fig.6.

Ensure there is no open access to the fan impeller from either side of the fan. Ensure that limbs cannot come into contact with the inner rotating fan impeller.

To prevent foreign objects coming into contact with the fan, cover the air intake and exhaust with a grille, slat vent, cover or similar. Ensure that moisture does not come into contact with the fan. For vertical installations, a duct/fan cap should be fitted to prevent water ingestion, Fig. 5.

Maintenance

Always switch off mains before carrying out maintenance.

Clean the fan at least once a year. First remove the fan housing, Fig. 4. Remove any dust and dirt using a dry cloth, damp brush or compressed air. Clean the fan blades with a damp cloth and detergent. Ensure that water does not come into contact with the electrical components.



Fig. 4:





Fig. 5



Dane techniczne

145/187 m³/h
121/135 Pa
27/34 db(A) 3m
24/37 W
IP X4
220-240 V - 50-60 Hz
Max 40°C




Fig. 1



www.flexit.com





Fig. 3




Fig. 2




Fig. 6



Opis produktu

Wentylator kanałowy nadaje się do użytku w instalacjach nawięwnych i wywiewnych w małych i dużych pomieszczeniach. Charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami, wysoką wydajnością i łatwym montażem. Stanowi świetne rozwiązanie w sytuacjach, gdy ważna jest wydajność i przyjazny dla użytkownika sposób instalacji. Ponieważ wentylator montowany jest z dala od strefy wentylowania, rozwiązanie to zapewnia niski poziom hałasu.

- Wentylator posiada stabilny korpus z solidnego tworzywa sztucznego.
- Jest przystosowany do montażu zarówno w pozycji pionowej, jak i pionowej.
- Posiada 2 tryby prędkości.
- Prędkością wentylatora można sterować za pomocą zewnętrznego regulatora prędkości (w akcesoriach).
- Korpus można łatwo wyjąć w celu konserwacji/czyszczenia.
- Wentylatory zostały opracowane do długotrwałej eksploatacji bez odłączania od sieci elektrycznej.
- Konstrukcja pozwala na pracę w temperaturach +1° do +40°C.
- Klasa ochrony IP X4. Klasa II.
- Wentylatora nie wolno używać do przetaczania substancji łatwopalnych i wybuchowych, pyłów ciernych, sadzy i tym podobnych.

Deklaracja zgodności

Niniejsza deklaracja potwierdza zgodność produktów z wymogami następujących dyrektyw/standardów;

EN 60335-1: 2002

EN 60335-2-80: 2003

EN 50366: 2003

Montaż

 Podłączenie do instalacji elektrycznej może wykonać jedynie autoryzowany instalator.

- Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy wentylator nie jest uszkodzony lub blokowany przez ciała obce.
- Wentylator należy zamocować w kanale zgodnie z wybranym kierunkiem przepływu powietrza za pomocą obejm zaciskowych. Na naklejce wentylatora znajduje się strzałka wyznaczająca kierunek przepływu powietrza.
- Wentylator należy zamontować w sposób stabilny, aby nie mógł się obluzować lub stać się przyczyną vibracji.
- Należy umieścić go w miejscu, które umożliwia konserwację/czyszczenie.
- Należy otworzyć obydwa zaciski i wyjąć korpus wentylatora, Fig. 4.
- Przymocować wentylator za pomocą 4 śrub, Fig. 4.
- Następnie należy ustawić korpus wentylatora w odpowiednim kierunku przepływu powietrza i spiąć go zaciskami, Fig. 4.
- Podłączyć do kanału wentylacyjnego o rozmiarze wentylatora.
- Podłączenie do instalacji elektrycznej wykonuje się w puszce montażowej zamykanej na dwie śruby.
- Wentylator należy podłączyć do prądu zgodnie ze schematem, Fig. 3.
- Może on zostać podłączony z możliwością pracy w dwóch różnych prędkościach, Fig. 3. LH oznacza prędkość maksymalną, LL oznacza prędkość minimalną. Istnieje możliwość podłączenia osobnego przełącznika wyboru prędkości. Na Fig. 3 oznaczony jest on jako S1.
- Do sterowania prędkością wentylatora może służyć zewnętrzny regulator. Jeżeli zastosowany zostanie regulator tyristorowy, wentylator może przy najmniejszych

pędzliach generować wyższy poziom hałasu. W takich przypadkach łożysko narażone jest na szybsze zużycie. Zaleca się, aby nie ustawać prędkości wentylatora na poziom niższy niż 60% prędkości maksymalnej. Możliwa jest również regulacja za pomocą transformatora. W tym wypadku wentylator nie generuje wyższego poziomu hałasu, ale łożyska mogą szybciej się zużywać przy niskich prędkościach.

- Jeżeli wentylator zostanie zamontowany w miejscach narażonych czasami na niskie temperatury, należy dokonać jego izolacji.
- Uruchamiając wentylator, należy sprawdzić, czy nie występują nieprawidłowe odgłosy.

Należy ograniczyć dostęp do wiatraka od każdej strony wentylatora. Instalacja musi być wykonana w taki sposób, by części ciała nie miały dostępu do obracającego się do wewnętrz wiatraka.

Na wlocie i wylocie powietrza należy zamontować kratkę wentylacyjną zwykłą lub samootwierającą, osłonę itp., aby zapobiec dostawaniu się ciał obcych do wentylatora.


Należy zadbać, aby wentylator nie był narażony na działanie wilgoci. W przypadku montażu w pozycji pionowej, należy nad kanałem/wentylatorem zainstalować osłonę zapobiegającą przenikaniu wody, Fig. 5.

Konserwacja

Przed wykonaniem konserwacji należy odłączyć napięcie.

Wentylator należy czyścić przynajmniej raz do roku. Korpus wentylatora wyjąć w celu wyczyszczenia, Fig. 4. Usunąć kurz i brud przy pomocy suchej szmatki, miękkiej szczotki lub sprzązzonego powietrza. Łopatki czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem detergentu. Należy zadbać, aby woda nie docierała do komponentów elektrycznych.

Fig. 4:



Aby ograniczyć utratę wydajności związaną z zakłóceniemi, do obu stron wentylatora należy podłączyć prosty kanał. Patrz zalecenie minimalne Fig.6.



Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje

Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje



www.flexit.com

20